

バッチプロセスでの差異

1. `fv -fvx my.fvx`

- ローカルマシン上にグラフィック表示をし、インタラクティブに自動実行
- Windowsマシンでも実行可 (-silent 併用)

2. `fv -batch -fvx my.fvx`

- ローカルマシン上でグラフィック表示せず、バッチモード実行。
- ローカルマシン上にグラフィックカード必要。

3. `fv_vnc -batch -fvx my.fvx`

- サーバマシン上でグラフィック表示せず、バッチモード実行。
- ソフトウェアによるレンダリング。
- 実行マシン上にグラフィックカード不需要。

FieldView では透過処理 (transparency) については、ハードウェアレンダリングを行っています。そのため fv_vnc コマンドで 正常な 透過表示が得られない場合があります