


FieldViewで カラーバーの移動と拡大縮小の方法は次の通りです。

- **移動**

1. カラーバーにマウスカーソルを重ねる →
2. **Shift+マウスの左ドラッグ**



- **拡大縮小**

1. カラーバーにマウスカーソルを重ねる

2. **Shift+マウスの右ドラッグ**

- 左&下方向：拡大
- 右&上方向：縮小

